

FRIPAC® V


FOR CREATIVE HAIR PROFESSIONALS

Der Fripac V Haartrockner ist mit einer praktischen Selbstreinigungsfunktion ausgestattet. Damit Ihr Haartrockner einwandfrei funktioniert, muss die Selbstreinigung unbedingt regelmäßig (alle 3 Tage bei professioneller Nutzung, alle 10 Tage bei privater Nutzung) durchgeführt werden.

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION (DURCH LUFTSTROMUMKEHR)

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie ggf. die Zubehörteile (Düse oder Softstyler).

Nehmen Sie den Außenfilter ① durch Drehen nach rechts ab und entfernen Sie den Filterring ②. Ziehen Sie den Mikrofilter ③ vorsichtig aus der Verankerung heraus. Entfernen Sie Staub und Verschmutzungen am Außenfilter ①, Filterring ② und Mikrofilter ③ vorsichtig mit einem Bürstchen.



Zur Aktivierung der Selbstreinigung den Haartrockner auf Position „⏻“ stellen (Standby). ④

Den Stecker in die Steckdose stecken und **innerhalb von 10 Sekunden die Temperatur- und Gebläsetaste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten**. ⑤ Nach 10 Sekunden ist die Selbstreinigung beendet und der Motor schaltet sich automatisch aus.

Die Selbstreinigung sollte regelmäßig, aber nicht zu häufig durchgeführt werden, um den Motor zu schonen. **Wir empfehlen die Selbstreinigung alle 3 Tage bei professioneller Anwendung im Salon bzw. alle 10 Tage, wenn der Haartrockner zuhause benutzt wird.**

Nach der Reinigung setzen Sie den Mikrofilter ③ und Filterring ② wieder auf das Gerät und befestigen Sie den Außenfilter ① durch Linksdrehen.

FRIPAC® V


FOR CREATIVE HAIR PROFESSIONALS

Your Fripac V hair dryer is equipped with a handy self-cleaning function. In order to ensure that your hair dryer runs smoothly, the self-cleaning must be performed on a regular basis (every 3 days for professional use or every 10 days for private use).

SELF-CLEANING FUNCTION (REVERSE AIR CLEANING)

Unplug the device and remove any accessories (nozzle or diffuser).

Remove the filter cap ① by turning it clockwise, then remove the filter ring ② and the microfilter ③ carefully. Remove dust and dirt using a brush.



To activate the self-cleaning function, switch the device to the „⏻“ (standby) position. ④

Plug the device in and **within the next 10 seconds press and hold the temperature and fan speed button at the same time for 3 seconds.** ⑤ The self-cleaning will end after 10 seconds and the motor will switch off automatically.

Self-cleaning should be performed regularly, but not too often, in order to avoid strain on the motor. **We recommend using the self-cleaning function every 3 days for professional use in a salon or every 10 days if the hair dryer is being used at home.**

After cleaning, place the microfilter ③ and filter ring ② back onto the device and attach the filter cap ① by turning it counter-clockwise.